# CT11(W)快速安装指南

版本: 1.0

2017-3-2



# 目录

4
5
4
5
4
7
9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



# 1、 进行连接和访问设备

#### 1.1 连接设备

#### 1. 上电

- 1) 接入 DC 5V/1000mA 的适配电源
- 2) 上电后所有的 LED 会点亮一次, 然后熄灭。
- 3) 启动完毕进入待机状态,登陆指示灯会亮红灯

#### 2. 连接到网络

#### 连接网线:

拓扑图如下:



接入 LAN 口, 获取 DHCP 地址





#### 1.2 耳机连线

将耳机接头连接到话机左边的耳机插口上,耳机的线序如下图所示:



#### 1.3 查看话机 IP

话机默认使用 DHCP 自动获取 IP。 在话机连接到网络后,待机界面按 **菜单→状态**,能依次看到话机型号、IP 地址等。

#### 1.4 进入话机设置界面

将电脑跟话机连接到同一个网段。在浏览器里面输入话机的 IP 地址,回车后输入用户名跟密码则可以访问 网页设置页面。默认的用户名和密码为:

用户名	密码	说明
admin	admin	管理员用户名和密码
user	user	普通用户名和密码

### 2、 快速配置话机

进入话机网页后,可通过快捷设置来快速配置话机。网页配置路径:基本→快捷设置。



快捷设置按照配置顺序分为以下两个模块:

- 1. 网络信息——LAN 口配置;
- 2. 账号信息——SIP 设置。

#### 2.1、 配置网络信息

有二种网络模式可供选择:

进入**基本→快捷方式** 

							🕤 中文(简体) ▼
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿	
状态							
快捷设置	LAN	回配置 ● DHCP <b>们</b>					
		OHCP Static I	DNS 🕜				
		◎ 静态IP ()					
				上一步	下一步		
1 加田洪村 DUC	□ 〕千扣 /	く白井井市 ID	바바 노는	"て、止" ビ/	いまえ」の日信点	白柏柏柱沢	翌田二

1.如果选择 DHCP, 话机会自动获取 IP 地址, 点击"下一步"后会进入账号信息的快捷设置界面。

2.如果选择 Static IP,则需要手动配置 IP 地址相关信息,点击"下一步"后进入 Static IP 的快捷设置界面。

							🕥 中文(简体) 🔻
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿	
状态	**	* 5.) 1) ADA					
快捷设置	念哺	1P122.且 * TPHuth			172 16 0 27		
		·····································		255.255.255.0			
		* 默认网关			172.16.0.1		
	Stat	ic DNS					
		首选DNS服	务器		202.96.134.133		
		备选DNS服	务器		8.8.8.8		
				上一步	下一步		

配置完 IP 地址信息后,点击"**下一步**"会进入账号信息的快捷设置界面,点击"**上一步**"则会返回网络 信息的快捷设置界面。



网络信息也可以在下面的界面中进行配置:

进入**网络配置→基础** 

							🕤 中文(简体) 🔻 <sub>注销</sub>
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程报	安健 话机	配置 电话簿	
基础							
Wi-Fi	LAN IPv	山配直 4配置				IPv4	•
高级		О рнср 😗					
		● 静态IP					
		<mark>*</mark> IP地址		172	16.0.27		
		* 子网掩码		255.	255.255.0		
		* 默认网关		172	16.0.1		
		静态DNS		€ ×	●开 🚺		
		首选DNS服务	器	202	96.134.133		
		备选DNS服务	器	8.8.	8.8		

#### 2.2、 配置账号信息

配置的账号信息会自动保存到话机线路中:

						(简体)
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
状态						
中律沿系		SIP 设置				
K IE K I		账号激活		启用	•	
		显示标签			0	
		显示名字		atcon	0	
		认证名称			0	
		* 用户名称		5006	0	
		密码		••••	0	
		* SIP服务器		172 16 0 55	端口 50	60

点击"完成"将保存网络信息和账号信息,点击"上一步"会跳转至先前的快捷设置界面。 账号信息也可以在下面的界面中进行配置:

## atcom

						🕥 中文(简体) 🔻 <sub>注销</sub>
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
基础						
编解码		账号				
Shifted to A		注册状态		已注册		
高级		账号激活		启用	•	
		显示标签			0	
		显示名字		atcon	0	
		认证名称			0	
		* 用户名称		5006	0	
		密码		••••	0	
		* SIP服务器		172.16.0.55	端口 50	60 🕜

# 3、 话机连接指示状态

登陆指示灯	状态
红色闪烁	网络未连接
红色常亮	SIP 未注册
熄灭	SIP 注册成功