A1X(W)快速安装指南

版本: 2.0

2017-8-20



目录

1、	进行i	连接和访问设备	3
	1.1 逆	连接设备	3
	1.2 月	却架安装说明	4
	1.3 逆	连线说明	. 10
	1.4	查看话机 IP	. 10
	1.5 ì	进入话机设置界面	. 11
2、	快速	配置话机	. 11
	2.1	配置网络信息	. 11
	2.2	配置账号信息	.12
	2.3	WEB 中配置 WiFi	.13



1、 进行连接和访问设备

1.1 连接设备

1. 开机上电

- 1) 接入 DC 5V/1000mA 的适配电源或是 POE
- 2) 上电中状态指示灯会亮,出现 Welcome 开机 logo
- 3) 启动完毕进入待机状态,可以手动选择语言、时区,WIFI 话机还能选择是否需连接 WIFI



2. 连接网络

连接网线:

A1X(W)通过 LAN 口与网络上其他设备进行通信。同时 A1X(W)支持桥接模式,因此其他设备(笔记本、 IP 电话等)可以从 PC 口连着 A1X(W)的来接入网络。

拓扑图如下:





连接 WiFi 拓扑图如下:



待机界面按 菜单→WiFi 设置,

- **1**) 开启 wifi
- 2) 按↓键,选择需要连接的 wifi,点击"连接",输入正确的 wifi 密码,点击"确定"
- 3) 返回话机待机界面,话机成功连接到 wifi

1.2 脚架安装说明

1 桌面使用状态

A 主机的底面朝上,将脚架的一边扣入底壳的槽内,如下图所示:





B 按箭头方向按压脚架, 使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内, 如下图所示:



C 安装好后如下图所示:



D 拆卸脚架方法:按下脚架上端弹力片,同时按箭头用力扳脚架,则可取下脚架。如下图:



2 挂墙使用状态

A 主机的底面朝上,将挂墙的两个脚架的一边扣入底壳的槽内,如下图所示:





B 按箭头方向按压挂墙脚架,使脚架的另一边扣进主机底壳的槽内,如下图所示:



C 安装好挂墙脚架后,接着把大支架底面有扣的那端按箭头方向插入挂墙支架槽内,扣紧。如下图所示:





D 把大支架的另一端插入主机后壳对应的槽内,扣紧。如下图所示:



E 在墙上按照图中箭头标识的地方的比例钉上钉子或螺丝





```
F 安装好后如下图所示:
```



G 拆卸脚架方法:按 Push 箭头方向按下脚架弹力片,同时按旋转箭头方向用力扳脚架,则可取下脚架,分别为 step1、step2、step3 和 step4。如下图:





1.3 连线说明



安装好脚架之后,按照下图连好线

1.4 查看话机 IP

话机默认使用 DHCP 自动获取 IP。

在话机连接到网络后,待机界面按 父键,再按↓键,就能看到当前 IP。

1.5 进入话机设置界面

将电脑跟话机连接到同一个网段。在浏览器里面输入话机的 IP 地址,回车后输入用户名跟密码则可以访问 网页设置页面。默认的用户名和密码为:

用户名	密码	说明
admin	admin	管理员用户名和密码
user	user	普通用户名和密码

2、 快速配置话机

进入话机网页后,可通过快捷设置来快速配置话机。网页配置路径:**基本→快捷设置。**

- 快捷设置按照配置顺序分为以下两个模块:
 - 1. 网络信息——LAN 口配置;
 - 2. 账号信息——SIP 设置。

2.1、 配置网络信息

有二种网络模式可供选择:

进入**基本→快捷方式**

							🕤 中文(简体) ▼			
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿				
状态										
中海沿黑	LAN	口配置								
		DHCP								
		DHCP Static I	ons 🕜							
		● 静态中 🚺								
				上一步	下一步					
1. 如果选择 DHC	P,话机乡	≥自动获取 IP	地址,点击	"下一步" 后会	进入账号信息	l的快捷设 ⁴	置界面。			

2.如果选择 Static IP,则需要手动配置 IP 地址相关信息,点击"下一步"后进入 Static IP 的快捷设置 界面。

							🕤 中文(简体) 🔻
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿	
状态							
快捷设置	静态	IP设置			170 40 0 07		
		* IP地址 * 子网掩码			255.255.255.0		
		* 默认网关			172.16.0.1		
	Stat	ic DNS					
		首选DNS服	务器		202.96.134.133		
		备选DNS服	务器		8.8.8.8		
				上一步	下一步		

配置完 IP 地址信息后,点击"**下一步**"会进入账号信息的快捷设置界面,点击"**上一步**"则会返回网络 信息的快捷设置界面。

网络信息也可以在下面的界面中进行配置:

进入**网络配置→基础**

							🕥 中文(简体) 🔻 _{注销}
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿	
基础							1000
Wi-Fi	IPv4	山配直 4配置				IPv4	•
高级		О рнср 👔					
		 静态IP 					
		* IP地址		172.16.0.27			
		* 子网掩码		255.255.255	.0		
		*默认网关		172.16.0.1			
		静态DNS		● 关 ○ 开	0		
		首选DNS服务器		202.96.134.	133		
		备选DNS服务器	뭠	8.8.8			

2.2、 配置账号信息

配置的账号信息会自动保存到话机线路中:

atcom

						(3) 甲文(
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
失态						
体达型		SIP 设置				
大捉风直		账号激活		启用	¥	
		显示标签			0	
		显示名字		atcon	0	
		认证名称			0	
		* 用户名称		5006	0	
		密码			0	
		* SIP服务器		172.16.0.55	端口 50	60

点击"完成"将保存网络信息和账号信息,点击"上一步"会跳转至先前的快捷设置界面。 账号信息也可以在下面的界面中进行配置:

						(简体)
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
基础						
编解码		账号		账号 1		
		注册状态		已注册		
高级		账号激活		启用	•	
		显示标签			0	
		显示名字			0	
		认证名称			0	
		* 用户名称		5017	0	
		密码		••••	0	
		* SIP服务器		172.16.0.55	端口 5	060

2.3、 WEB 中配置 WiFi

话机默认开启 Wi-Fi,点击搜索 Wi-Fi 按钮寻找可用 Wi-Fi。

atcom

						🕤 中文(简体) ▼
atcom	基本	账号配置	网络配置	可编程按键	话机配置	电话簿
基础						
Wi-Fi		Wi-Fi 设置 当开/ Wi-Fi	启Wi-Fi时,请断 ⁻	FLANロ网线! ◎ 关 III デ		
高级		搜索Wi-Fi				
		当前SSID				
		密钥				
			应用	即裆		
			m			

搜到 Wi-Fi 后,点击可用的 Wi-Fi 后面的圆圈来选择该热点。

Wi-Fi Listing			×
Index	SSID	Signal	Select
1	cisco	211	0
2	360	207	0
3	re	207	0
4	amoji	205	0
5	CHINA TELECOM	205	0
6	360WiFi-C9	197	0
7		197	0
8		190	0
9	inWatch3	189	0
10	ChinaNet-7A6t	188	0
11	360WiFi-9F	185	0
12	iTV-7A6t	185	0
13	inWatch2	185	0
14	Royale International China	184	0

输入选中 Wi-Fi 的密钥,点击应用按钮,等待话机重启,重启后话机待机界面会出现 Wi-Fi 图标,带有중则表示连接失败,需要检查 Wi-Fi 配置;出现중图标,则表示连接成功